

# Release Notes

## LANtools 10.80 RC1

### Inhaltsübersicht

02 **1. Einleitung**

03 **2. Neue Features, Änderungen und Historie**

03 LANconfig 10.80.0008 RC1 / LANmonitor 10.80.0004 RC1

04 **3. Wichtige Hinweise**

04 Haftungsausschluss

## 1. Einleitung

Mit den LANtools bietet LANCOM einen umfangreichen Satz an kostenfreien Management- & Monitoring-Tools für eine detaillierte Konfiguration und Überwachung von LANCOM Geräten.

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der LANtools Version 10.80 RC1 sowie die Änderungen zur Vorversion.

### **Hinweis**

Die LANCOM LANtools unterstützen die Microsoft Betriebssysteme Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 2008 Server, Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 sowie Windows Server 2019 (alle jeweils in 32- und 64-Bit Versionen).

Ab Windows Vista und Windows 2008 Server finden Sie die Benutzerdaten unter `\Users\BENUTZER\AppData\Roaming\LANCOM\` und die Programmdateien unter `\ProgramData\LANCOM\`.

Bei einem Upgrade auf eine Version 8.50 oder neuer werden vorhandene Benutzer- und Programmdateien in die entsprechenden Ordner verschoben.

## 2. Neue Features, Änderungen und Historie

### **LANconfig 10.80.0008 RC1 / LANmonitor 10.80.0004 RC1**

#### **Korrekturen / Anpassungen**

##### **LANconfig**

→ Im Menü ‚Schnittstellen / LAN / Ethernet-Ports‘ war bei einem LANCOM ISG-5000 in der Standard-Konfiguration allen Ethernet-Ports die logische Schnittstelle LAN-1 zugewiesen, statt der korrekten aufsteigenden Zuordnung (ETH1 - LAN-1, ETH2 - LAN-2 u. s. w.).

### 3. Wichtige Hinweise

#### **Haftungsausschluss**

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.